

Montering og afmontering af afspærringsballon 1,5 og 2,5 bar til runde rør



NB! Afspærringsballonen må ikke udsættes for direkte sollys og må ikke monteres hvor der er skarpe kanter eller i rørbrud.

For hjælp vedr. modtryk/bagpres, tjek dkrt.dk > produkter > rørballoner mv.

Montering

1. Kontrollér afspærringsballonen, manometer og trykslange inden du begynder at monterer udstyret for fejl.
2. Find ud af, hvilket modtryk/bagpres afspærringsballonen skal kunne holde.
3. Kontrollér, at afspærringsballon og manometer er beregnet til samme tryk, enten 1,5 eller 2,5 bar.
4. Rens røret, hvor afspærringsballonen skal monteres, for sten, skarpe genstande osv.
5. Tilslut afspærringsballonen til trykslangen og placer den i røret.
6. Tilslut manometer til kompressor (undlad hvis håndpumpe bruges).
7. Tilslut trykslangen til manometer (eller håndpumpe).
8. Kontrollér, at der ikke er personale eller materiel i brønden.
9. Pump afspærringsballonen op til henholdsvis maks. 1,5 bar eller maks. 2,5 bar.
10. Tilse afspærringsballonen og manometer løbende og minimum én gang dagligt, og kontrollér, at trykket bliver fastholdt som det skal.

Vær opmærksom på, at:

- Ved montering af afspærringsballonen under vand kan selv mindre utætheder se meget voldsomme ud (skyldes ofte skidt i koblingerne). Normalt vil utætheden ikke have nogen praktisk betydning, men hold øje med manometeret.
- Sikkerhedsventilen er spændt manuelt og kan derfor løsne sig. Spænd derfor efter med fingrene.

Afmontering

1. Kontrollér, at der ikke er personale eller materiel i brønden.
2. Tag trykket af afspærringsballonen fra terræn (ikke mens du står i røret eller i brønden).